

EWiN

折り畳み式キーボード 取扱説明書



初めに

この度、弊社の折り畳み式キーボードをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前、本マニュアルの内容をご確認の上、正しい方法で安全にご使用ください。
この取扱説明書は万全を尽くして作成しておりますが、万が一ご不明な点、誤り、記載漏れなどございましたら、お気軽にご連絡ください。
また、本取扱説明書を紛失しないようお願い申し上げます。

製品仕様

展開サイズ: 342x115x8 mm
折り畳みサイズ: 182x115x19 mm
タッチパッドサイズ: 55x75 mm
本体重量: 222g
稼働電圧: 3.7V
キーボード稼働電流: <4 mA
タッチパッド稼働電流: <12 mA
待受電流: <1 mA
休眠電流: <20 uA
通信距離: 10m
休眠時間: 10 min
バッテリー容量: 140mAh
充電規格: 5V==1A、5V==2A
対応システム: Windows/ iOS/ Mac/ Android



LEDランプの反応について

Bluetooth接続ランプ(①②③):Bluetooth接続中に青く点滅し続け、接続後は約3秒に1回点滅します。

CapsLockランプ(A):CapsLockキーを押して、大文字モードの状態で点灯します。

電源ランプ:充電中は赤く点灯し、フル充電になったら消灯します。

電池残量不足の時にLEDランプが赤く点滅します。

Bluetoothの接続方法

1.本製品の電源をONにして、第1台目の端末を接続する前に一度FnとA(デバイス①)を押して、次にFnとTab(Bluetooth接続ボタン)を押すと、LEDランプ①が点滅して、キーボードがペアリングモードに入ります。

2.ご使用の端末(携帯、タブレットなど)のBluetoothをONにして、接続可能なデバイスを検索してください。

3.本製品の認識[Ewin BT5.1 Keyboard]が検索されましたら、クリックしてペアリングしてください。

4.Bluetoothの管理画面に[Ewin BT5.1 Keyboard]が【接続済み】と表示されると、接続完了になり、キーボードを操作できます。

ご注意:ペアリングする際にBluetoothのPINコードの入力が要求される場合、本製品でご使用の端末の画面に表示されているPINコードを入力して、Enterキーを押すと、接続完了になります。

マルチ接続機能に関して

2台目、3台目の端末に接続する方法

上記の1台目の端末に接続方法をご参考の上、接続する前にFn+S(デバイス②)またはFn+D(デバイス③)を同時に押して、2台目と3台目の端末を実行してください。この操作が完了したら3台の端末はすべて待受状態になります。その後、Fn+A(デバイス①)、Fn+S(デバイス②)、Fn+D(デバイス③)で接続先を3台デバイスの間から切替できます。

作動モード切替

 +  =iOSシステム

 +  =Windowsシステム

 +  =Androidシステム

 +  =MacOSシステム

マルチファンクション一覧表

動作モード	Windowsモード		IOS/Androidモード	MacOSモード
キー操作	直接押す	Fn+	直接押す	直接押す
	F1	ホーム画面	ホーム画面	
	F2	検索	検索	
	F3	ミュート	ミュート	ミュート
	F4	音量(-)	音量(-)	音量(-)
	F5	音量(+)	音量(+)	音量(+)
	F6	前の曲	前の曲	前の曲
	F7	再生・一時停止	再生・一時停止	再生・一時停止
	F8	次の曲	次の曲	次の曲
	F11	F12		
	¥	Insert	¥	¥
動作モード	Windowsモード		IOS/Androidモード	MacOSモード
キー操作	Fn+		Fn+	Fn+
←	行頭へ		行頭へ	行頭へ
→	行末へ		行末へ	行末へ
↑	前のページ		前のページ	前のページ
↓	次のページ		次のページ	次のページ

本製品はiOS/Windows/Android/Macに対していますので、キーボードの印字通りに入力できない場合、まずFnと同時に押して、キーボードのレイアウトをご使用の端末のOSと一致するように設定してください。設定しても一部の記号の入力がずれる場合、本書に記載しているよくある質問をご参考ください。

F1~F12の使用に関して

F1~F12はWindowsモードのみ機能しますので、ご使用になる前には  +  でWindowsモードに切り替えてください。

またWindowsモードではF1~F12の機能が優先されていますので、上記のファンクションキーのご使用はFnと同時に押す必要があります。

Android端末とiOS端末はFnと同時に押してもF1~F12を使用することができません。

iOS端末での一部キーの操作に関して

ESCキー:ESCはiPad、iPhoneなどのiOS端末では機能しないため、入力中の間違い分の撤回はFn隣の  +Zで前の操作を取り消しで実現できます。

記号(バックスラッシュ):iPadなどで\の入力はローマ字モードまたは英数入力モードに設

定してからAlt+¥で実現できます。

Fn+右下の矢印キーで行頭、行末、前のページ、次のページへ操作することができますが、万が一、うまく操作できない場合はCtrl+矢印キーでお試ください。

ご注意:ご使用の端末やOSによっては個別の記号やファンクション機能が使用できない可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

タッチパッドのクリックボタン操作とジェスチャーについて

※ご使用になる前にキーボードの作動モードがお使いの端末のOSと一致するように設定していることをご確認ください。

クリックボタンの操作

左クリック:一本指でタップする。/パッドの左クリックボタンを押す。

右クリック:タッチパッドの右クリックボタンを押す。

Windows端末(Windows 10)



左クリック

一本指でタップする。/パッドの左クリックボタンを押す。



スクロール

2本指を上下にスライドさせると、スクロールできます。



拡大/縮小

2本指でストレッチ/ピンチすると、拡大/縮小できます。



検索

3本でタップすると、検索機能が使用できます。



開いているウィンドアを順に切り替える(Alt+Tab機能)

3本指を左右にスライドさせると、開いているウィンドアを順に切り替えます。



開いているすべてのウィンドウを表示する

3本指で上にスライドさせると、開いているすべてのウィンドウを表示できます。



デスクトップに戻る

3本指で下にスライドするとデスクトップに戻ります。



アクションセンターを開く

4本指でクリックすると、アクションセンターを開くことができます。

ご注意:WindowsのOSバージョンによっては一部の操作は相違がある、または反応しない場合があります。

iOS端末



クリック(カスタマイズ可能)

1本指でタップする



ポインターが動く

1本指でスワイプする



ドラッグ

1本指でダブルクリックして押さえたまま移動する



上下にスクロールする

2本指で上下にスワイプする



ホーム画面を左右に切り替える

2本指で左右にスワイプする



拡大/縮小 (Safari)

2本指でピンチオープンすると拡大し、ピンチクローズすると縮小する



ホームに戻る (カスタマイズ可能)

3本指でタップする



Dockを開く/閉じる

3本指で上にスワイプする



Appスイッチャー画面を開く/閉じる(ホームキーをダブルタッチする)

3本指で下にスワイプする



起動中のAppを左に切り替える

3本指で左にスワイプする



起動中のAppを右に切り替える

3本指で右にスワイプする



キャプチャする

4本指でタップする

タッチパッドジェスチャのカスタマイズ設定

例:iPadで3本指クリックでホーム画面に戻るに設定する方法(iPhoneもほぼ同様です。)
「設定」→「アクセシビリティ」→「タッチ」→「AssistiveTouch」を「オン」に設定する→「デバイス」→「Ewin BT5.1 Keyboard」→「追加のボタンをカスタマイズ」→「ボタンをカスタマイズ」[ポンティングデバイスのボタンを押して、アクションを追加します。キャンセル]という内容のポップアップが出ます。

この画面が表示されていた状態でキーボードのタッチパッドで3本指でクリックする→ボタンカスタマイズ機能の選択画面が出ます→ホームを選択したら、設定完了します。
次にタッチパッドで3本指でクリックすると、ホームの画面に戻ります。

ご注意:

iOS端末(iPhone、iPad)でタッチパッドをご使用するには取扱説明書のタッチパッド交換性に関する注意事項をご確認ください。

Android端末



クリック
1本指でクリックする



スクロール
2本指で上下/
左右にスワイプする



カーソルの移動
1本指でスワイプする

Mac端末



左クリック
1本指でタップする



カーソルの移動
1本指でスワイプする



ドラッグ
1本指でダブルクリックして押さえたままに移動する



上または下にスクロールする
2本指で上または下にスワイプする



拡大/縮小 (画像、ブラウザ)
2本指でピンチオープンすると拡大し、ピンチクローズすると縮小する



開いているアプリを左に切り替える
3本指で左にスワイプする



開いているアプリを右に切り替える
3本指で右にスワイプする

※MacBookのOSバージョンによっては一部の操作に相違があるまたは反応しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※本製品のタッチパッドのジェスチャーはMacBook自体のタッチパッドのジェスチャーと違ってしますので、使用に慣れない場合はMacBook自体のタッチパッドで操作してください。

文字入力と切替

Windows端末

Shift+Alt: 多国語入力アプリの切替
(多国語の入力アプリがインストールされている場合)
Shift+Ctrl: 複数日本語入力アプリの切替
(複数の日本語アプリがインストールされている場合)

CapsLock(英数): 日本語入力↔英数
変換: 日本語入力↔英数
半角/全角漢字: 日本語入力↔英数

Alt+カタカナ・ひらがな/ローマ字: ローマ字入力↔かな入力
Fn+無変換: ひらがな↔カタカナ↔半角カタカナ

□+Space: 複数の入力アプリ間の切替 (WindowsのOSバージョンや設定によっては機能しない場合もあります)。

Android端末

Android端末はOS上にお使いの日本語入力アプリによって、切替ショートカットキーが違います。

下記動作確認済みのショートカットを説明します。

1. 日本語フルキーボードForタブレット
Shift+Space: 日本語入力↔半角英数入力
2. ATOK

Alt+Space: 日本語入力↔半角英数入力

上記ショートカットでも切替できない場合、ご使用の入力アプリと端末情報を合わせて弊社までお問い合わせください。

iOS端末

入力方法の切替ショートカット: Ctrl+Space

MacOS端末

入力方法の切替ショートカット: Ctrl+Space

一部の古い機種は □+Space キーとなります。

よくある質問(FAQ)

Q:Bluetooth接続ができない/Bluetoothの認識が検索されない

A:1)キーボードがBluetoothペアリングモードになっていない

->Bluetoothキーボードの接続状態をご確認の上、キーボードの電源をオフオンにして、Fn+Tabを同時に押してペアリングをやり直してください。

2)キーボードの電池が切れている

->キーボードをフル充電してからペアリングをやり直して下さい。

Q:電源ランプが点滅続けている

A:電池残量が不足になっている可能性があり、一度フル充電してからペアリングをやり直してください。

Q:ペアリングしましたが、タブレット側にキーボードが接続されていないと表示されています。

A:キーボードは省エネルギー仕様のため、接続後、連続的に数分間を操作しない場合、キーボードは自動的にスリープモードに入り、接続が切れますが、いずれのキーを押すと自動的に接続できます。もし、自動的に接続できない場合、キーボードの電源を一度OFFにして、ペアリングをやり直してください。

Q:Android端末で日本語かな入力ができません。

A:ハードウェアキーボードを使用する場合、一部の日本語入力アプリしかかな入力設定できないので、ご注意ください。

お使いの日本語入力アプリはハードウェアキーボードレイアウトにかな入力の項目があるかをご確認ください。なければ、ほかの日本語入力アプリをご使用ください。

Q:@など一部の記号の入力がずれている

A:本製品(JIS配列キーボード)は英語キーボードとして認識されている可能性が高いので、一度レイアウトを設定してから動作確認してください。

Win10を例として設定方法を説明します

1)「設定」アプリを開いて「時刻と言語」をクリックします。

2)左側で「地域と言語」または「言語」を選択し、右側の「言語」または「優先する言語」にある「日本語」をクリックします。

3)ボタンが表示されるので「オプション」をクリックします。

4)言語のオプション画面が開きますので「レイアウトを変更する」をクリックします。レイアウトを変更するをクリックしたら、日本語キーボード(106/109キー)と英語キーボード(101/102キー)が表示されると思いますが、ここには日本語キーボード(106/109キー)を選択してからサインアウトをクリックします。

設定がうまくできない場合はご使用の端末とOSをご確認の上、注文履歴よりメールにて弊社に手ご連絡ください。

お手入れとメンテナンス

①ご安全に使用いただくためには製品の分解、改造したりしないでください。

②フル充電されても電源ONの状態は自動的に放電しますので、電池の使用時間を長持ちするために、長時間使用しない時にキーボードの電源スイッチをOFFにしてください。

③過充電は電池寿命を短縮する可能性がありますので、フル充電したら、電源を切ってください。

④極端的な低温または高温は電池の寿命を短縮しますので、保管場所は高温極寒を避けてください。

取扱のご注意

①商品を清潔する際に柔らかい布で丁寧に抜き取ってください。

②溶剤やほかの洗剤などは製品を損傷する可能性がありますので、ご注意ください。

注意!お使いの端末の違いによっては、個別の機能ボタンが使用できない場合がございますので予めご了承ください。

タッチパッドに関する注意事項

本製品はタッチパッド機能が付いていますが、一部古い機種やApple社のモバイル端末(iPhone,iPad)はOSバージョンによって使用上の制限があり、タッチパッドが使えない可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

iPadやiPhoneでタッチパッドを使用する場合、システムがiOS 13以上が必要となりますので、ご注意ください。

iPadやiPhoneでタッチパッドをご利用する前に、下記手順でお使いの端末のタッチパッド機能を有効にしてください。

①iPad/iPhoneの【設定】から【アクセシビリティ】をタップします。

②【アクセシビリティ】の下位メニューの【タッチ】をタップします。

③【タッチ】の下位メニューの【Assistive Touch】をONにしたら、iPad画面に丸型のマウスポインタが表示され、タッチパッドが利用可能です。

下記機種はタッチパッドに適用されていないので、予めご了承ください。

iOS 13以上にアップデートできないiPhoneシリーズ。

【iPhone6s前の機種】:iPhone4, iPhone4s, iPhone5など。

iPadOSにアップデートできないiPadシリーズ

【iPad Air2前の機種】iPad第1世代, iPad2, iPad3, iPad4, iPad Air第1世代

その他:Teclast X80 Power/Huawei Mediapad T2 8.0はお客様より使用できない報告があります。

保証書

お客様へ

この度、本製品をお買い上げ頂き、誠に有難う御座います。

お買い上げ頂いた製品は正常な使用状態で万一故障した場合は

保証書に記載されている期間、規定をもとに保証サービスを提供致します。

保証規定

(1)保証期間は商品お買い上げ日より12ヶ月間とします。

(2)製品本体のみ保証対象となり、付属品は対象外となります。

(3)次の場合は保証期間内でも有償修理となります。

a.使用上の誤り、または自ら修理、改造による故障、損傷。

b.保管上、もしくは手入れの不備などによる故障、損傷。

(4)Ewinブランド商品は世界中も多数販売代理店ありますので、商品をご返送する前に必ずご購入のお店にご連絡ください。

お買い上げ日	_____年 ____月 ____日
注文番号	
お名前	
ご住所、電話番号	

EWiN 公式 LINE アカウント


フォローしてね!

メリット01 LINEでカスタマーサポート

故障時や使い方がわからない場合など、チャットだからスムーズ!LINEで簡単にお問合せOK!是非お気軽にご利用ください。

メリット02 LINE限定イベント

でご利用いただけるギフト券をLINEでいち早く公開!SALEや無料商品の情報も盛りだくさんです!



お得なクーポン

&



セール情報

&



無料商品試用

QRコードでLINEの友達を追加

QRコードをスマートフォンでスキャンしてください。



LINE:@595axgui