オッポはじめてガイド



OPPO A73

オッポ エーナナサン

OPPO A73

有機 ELになった。全身、美しくなった。



01 DISPLAY

有機ELディスプレイにフルHD+。 鮮明で精細な美しい画面をこの価格で。



02 CAMERA

超広角レンズを搭載した4眼カメラ。 より美しく仕上がるAIダズルカラーも。



03 DESIGN

レザーの質感を目指した背面デザイン。 厚さ7.45mm×162gの薄型軽量ボディ。



01 eSIM対応 **DSDV**

03

FMラジオ& ハイレゾ音源対応



eSIMとはスマートフォン本体に内蔵されたSIMのことです。 現在ご契約中のnanoSIM (物理SIM)と併用が可能で、使 い分けや海外渡航時に便利です。



FMラジオチューナー内蔵で、有線イヤホンを接続すればイ ンターネット環境なしでラジオを聴取可能です。さらにハイ レゾ音源にも対応。※別途ハイレゾ対応イヤホンが必要



ディスプレイに指を置くだけで、素早く高精度にロックを解除 RAMは4GBで普段使いに余裕。ROM(ストレージ)は64GB します。手軽さを保ちながら、高い安全性でプライバシーをで、写真や動画などのデータをたくさん保存できます。 守ります。





急速充電に対応した4,000mAhの大容量バッテリーを搭 載。約125分でフル充電でき、忙しいときも素早くチャージ

04ビデオ 手ブレ補正



EIS電子手ブレ補正機能搭載で、動画撮影時の手ブレを強 力に補正します。ペットやお子様を追いかけながら撮影して もブレの少ないキレイな動画撮影が可能です。

06 RAM 4GB ROM 64GB





①1 初期設定編 ご利用いただくための基本的な設定

各部名称とSIMカード挿入 · · · · · · P05	言語やWi-Fi®の設定・・・・・・・・・・ P06
Googleの設定 ····· P07	パスワード・顔認証の登録 · · · · P08
指紋の登録 · · · · · P09	iPhoneからのデータ移行 ····· P10
Android™からのデータ移行 · · · · · · P12	LINEの引き継ぎ・・・・・・・・・ P14
	※初期設定にはモバイルデータ通信やWi-Fiなどのインターネット環境が必要です。

② **カメラ編** カメラアプリの撮影モードと操作方法

各種ボタンとメニュー ····· P16	基本の撮影 · · · · · P17
超広角撮影 · · · · · · P18	ポートレート撮影 · · · · · P19
ウルトラナイトモード ・・・・・・・・・ P20	ビデオ撮影 · · · · · P 2
インカメラ撮影 · · · · · P22	写真編集 · · · · · · P23
カメラを楽しみつくすTins ····・・・・・・ P24	

①3 **便利機能編** OPPO A73に搭載された便利な機能

3本指スクリーンショット ・・・・・・・ P26	スマートサイドバー P27
ゲームスペース ・・・・・・・・・・ P28	キッズスペース P29
ナビゲーションボタンとスワイプアップ ···· P30	FMラジオ · · · · · P31
シンプルモード・・・・・・・ P32	ダークモード · · · · · P32
超省エネモード ・・・・・・・・・・・ P33	クイック設定パネル ・・・・・・・・ P33
eSIMの設定 ····· P34	

▶初期設定

各部名称とSIMカード挿入




SIMカード挿入



OPPO A73で使用するSIMカードは一番小さい nanoSIMカードです。台紙がカード型になっている 場合は、SIMカードのみを取り外してください。



付属のSIMピンを本体左側面のSIM取り出し用の 穴に差し込むと、SIMトレイが数ミリ飛び出します。 その後、指でゆっくり引き出します。




nanoSIMカードをSIMトレイの切り欠きの向きと合うようにセットします(金色のICチップ面は裏になります)。 カードをセットしたらSIMトレイをゆっくりと垂直に本体に差し込みます。


%eSIMのみを使用する場合は、SIMカード挿入の作業は必要ありません。P09までの初期設定後、P34を参照してeSIMの設定を行ってください。%nanoSIMカードは1枚のみ使用可能です。

言語やWi-Fi®の設定

本体右側の電源ボタンを長押しして起動し、通信事業者や言語・地域、Wi-Fi®の設定を行います。 eSIMを使用する場合は、P09までの初期設定終了後、P34を参照し設定を行います。



通信事業者を選択し、画面左上の ← ボタンをタップします。



言語を選択し[次へ]、地域を選択して 利用規約に同意して[次へ]、モバイル [次へ]をタップします。 データ使用をオンにして[次へ]をタッ プします。



接続するWi-Fi®をタップしてパスワー ドを入力します。Wi-Fi®接続をしない 場合は[スキップ]をタップします。

Wi-Fiアシスタントを任意で選択して [次へ]をタップします。

アプリとデータのコピーをする場合は [次へ]、しない場合は[コピーしない] をタップします。

▶ 初期設定 Googleの設定

Googleアカウントにログイン※することで、アプリをダウンロードしたりGmailなどの各種 サービスが利用できるようになります。※ログインにはインターネット環境が必要です。



ひらがなとアルファベットの入力方 法を任意で選択し、[完了]をタップ します。

します。

Googleアカウントのメールアドレス を入力し[次へ]、パスワードを入力し て[次へ]をタップします。

Googleの利用規約を確認し、[同意 する]をタップします。



Googleサービスの各項目の有効・ Googleアシスタントで[次へ]、Voice 無効を設定し、[同意する]をタップ Matchで[同意する]もしくは[スキッ プ]をタップします。

Google Payで[カードを追加]もし くは[スキップ]、その他の設定を行 うか[いいえ]をタップします。

▶ 初期設定

パスワード・顔認証の登録

パスワードや顔、指紋を登録して画面ロックすることで、他人にスマホの情報を見られたり、 紛失時の悪用リスクを回避することができます。



ロック画面のパスワードや指紋、顔を登録する場合は[設定]、しない場合や後で行う場合は[後で]をタップ。



6桁のパスワードを入力します。[その他の暗号化モード]を選ぶとパターンコード設定も可能です。



パスワードを再度入力します。パスワードを忘れると修理窓口で初期化が必要 になりますのでご注意ください。



顔認証の登録をする場合は[設定]、しない場合やあとで行う場合は[スキップ]を タップします。



インカメラがオンになり顔を登録します。 よくスマホを持つ角度から登録するのが おすすめです。



顔認証の登録が完了しました。インカメラ の顔認証で画面ロックが解除できます。

▶初期設定

指紋の登録

指紋は最初に登録する指を含めて、合計で5本まで登録が可能です。今までのAndroid™・iPhoneからのデータ移行はP10~13に記載しています。



次に指紋を登録します。画面上の◎に 登録したい指を軽く当てます。



画面の指示にしたがって指の位置を変えながら、当てる・離すを繰り返します。



完了と出たら[続行]をタップして終了 です。登録した指紋で画面ロックが解 除できます。



夜間自動アップデートとホーム画面の表示方法を選んで[次へ]をタップします。



今までの端末からデータ移行したい場合は[インポートする]をタップします。 ※データ移行の詳細はP10~13に記載しています。



[さあ、はじめよう]をタップして完了 です。おつかれさまでした!

▶初期設定

iPhoneからのデータ移行

iPhoneからのデータ移行では、連絡先と写真のデータをiCloudからダウンロードできます。
OPPO A73とiPhoneの2台を手元に置いて始めましょう。

iCloudからのデータをダウンロードする際にはインターネット接続が必要です(Wi-Fi推奨)。
**iCloudからのデータダウンロードはiOS9以降に対応しています。

OPPO A73での作業 事前にこのページ下段にあるiCloudの同期確認をお願いします。



[ツール]→[データ移行]の順に タップします。



[新しい電話]をタップします。



[iPhone]をタップします。事前 にこのページ下段に記載した iPhoneでの確認を行います。



Apple IDとパスワードを入力し、 [サインイン]をタップします。



iPhoneで表示された確認コード を入力し、[認証]をタップします。



[インポートを開始]をタップするとダウンロードを開始します。

iPhoneでの作業 あらかじめ連絡先と写真のデータをiCloudに同期させておく必要があります。



iPhoneの[設定]→[ユーザ名]の順にタップします。



[iCloud]をタップします。




写真と連絡先をオンにします。



iPhoneの確認画面で[許可する] をタップします。



iPhoneで確認コードが表示され ます。このコードをOPPO A73で 入力します。



OPPO A73でダウンロード後も iPhoneやiCloudからデータは削除されずそのまま残ります。

▶ 初期設定

Android™からのデータ移行

Android™端末からのデータ移行は、連絡先や写真以外に、アプリも移行することができます。 今までのAndroid™でデータ移行アプリのインストールが必要です。※★アプリはAndroid™4.4以降に対応しています。 本データ移行手順はスマートフォン同士でデータの送受信を行うため、モバイルデータ通信は発生しません。移行するデータ量が多くても安心してご利用いただけます。 *データ移行アブリのダウンロードのみ通信が発生します。

OPPO A73での作業



P10の①~②と同様に画面を進め、[その他のAndroid電話]を タップします。



面を進 [次へ]をタップします。 活]を



ORコードが表示されます。



今までの端末でQRコードの読込みを行い下段④の画面になるまでこのまま待ちます。



連絡先や写真、アプリなどが同期 されます。端末はなるべく近くに 並べてください。



[完了]をタップするとデータ移行が 完了します。

今までのAndroid™での作業





※QRコードを読み込め ない場合は、下図を参照 してPlayストアで検索を お願いします。



上記QRコードを使用するか、Play ストアでOPPO Clone Phoneを 検索しインストールを行います。





各種アクセス許可の設定を行い、 [クローニングを開始]をタップします。



QRコード読込みの画面が表示されるので、上段の③で表示された QRコードを読込みます。



[クローニングを開始]をタップする とOPPO A73と今までの端末で同 期(データ移行)が始まります。



連絡先や写真、アプリなどが同期 されます。端末はなるべく近くに 並べてください。



同期が完了したら[完了]をタップ します。同期されたデータは今まで の端末から削除されません。

15

あとで

友だち追加設定と年齢確認を任

意で選択します。以上でLINEの

引き継ぎは完了です。

▶初期設定

LINEの引き継ぎ

LINEの引き継ぎは、今までの端末で電話番号やパスワードの登録など所定の作業が必要に なります。ここでは今までの端末がAndroid™であるときの概要を記載します。

トーク履歴の引き継ぎは、Android™端末からのみ可能です。詳細は、LINEあんぜん 引き継ぎガイド(https://quide.line.me/ja/migration/)をご参照ください。









今までのAndroidでLINEを起動 し、ホーム画面で偽[設定]をタップ し開きます。



アカウントをタップします。



電話番号、メールアドレス、パス ワードが登録されていない場合 は登録します。



ホーム画面の 懲[設定]に戻り、 [トーク]を開きます。



のバックアップを行います。



Googleアカウントでバックアッ プを取ると、バックアップ日時が 表示されます。



[トーク履歴を復元します]→

Googleアカウントを選択し

[トーク履歴を復元]をタップ。

14

パスワードを忘れた場合

自分のアカウントであることを確

認し、パスワードを入力します。

▶ カメラ 各種ボタンとメニュー

多彩な撮影モードや、「こう撮れたらいいな!」により近づける機能が満載です。本ガイドの作例 写真は、すべてOPPO社員がOPPO A73で撮影を行いました。



その他の撮影モード

ステッカー	楽しいステッカー付きの撮影が可能	Googleレンズ	QRコードの読込みや翻訳など
エキスパート	ISO感度などを個別に設定	パノラマ	横長のパノラマ写真を撮影
テキストスキャナー	書類の歪みを補正し文字を見やすく	エクストラHD	超高解像度に合成した写真撮影
スローモーション	動きをゆっくりにした動画を撮影	タイムラプス	静止画を繋げたような動画を撮影

▶ カメラ 基本の撮影

写真の撮影はカメラを起動して、シャッターボタンを押すだけのカンタン操作。写真は自動的に 保存されます。ピントあわせやグリッドを使えば、さらに思い通りの写真に。



沖縄県宮古島 イムギャーマリンガーデンで撮影



ピント合わせとグリッド表示

ピント合わせを行うと、撮りたいものをよりくっきり写すことができます。また、グリッド (ガイド線)を表示すると写真全体や水平のバランスが取りやすくなります。



くっきり写したい箇所をタップすると黄色い枠が表示され、 ピントが合います。



グリッドを表示すると、縦横に3分割したガイド線が表示されます。(※グリッドを表示するには、設定→グリッドをオン)

超広角撮影

超広角レンズにより、画角119°のワイドな撮影が可能です。風景を広い範囲でとらえたり、大人数 での集合写真でも撮影者が後ろに下がることなく1枚に収めることができます。





基本の撮影と超広角撮影の違い

同じ場所から通常の撮影と撮り比べると、超広角撮影では撮影範囲が大きく広がります。 超広角撮影で気になる歪みを抑え、見たままのワイドな写真が撮影できます。





<mark>▶ カメラ</mark> ポートレート撮影

背景をぼかして、より印象的な写真が撮影できます。OPPOのポートレートは人物撮影はもち ろんのこと、小物や料理にもOK!誰でも「映える」1枚がカンタンに。



東京都品川区 天王洲水門を撮影

※写真は自動的に保存されます。



ぼかしの強弱を調整

画面左上の○ボタンでぼかし度合いを0%~100%まで調整ができます。ぼかしを強く すると被写体の印象がより強くなります。ぼかしを弱めると背景の雰囲気が残ります。





21

▶ カメラ ウルトラナイトモード

スマートフォンでは撮影が難しい夜景も驚くほど美しく精彩にとらえることができます。ウルトラナイト モードは超広角撮影でも使用でき、夜景もワイドに撮影できます。



東京都港区 札の辻歩道橋から撮影 Licensed by TOKYO TOWER

ウルトラナイトモードでネオンの色まで精細に

明るい箇所の白飛びや暗い箇所の黒つぶれを抑え、建物の凹凸感まで繊細に表現できます。 背景のビルまでくっきり明るく。通常の撮影とニュアンスの違いも楽しめます。





▶ カメラ ビデオ撮影

EIS手ブレ補正機能搭載で、動きながらの撮影でもブレの少ない動画が撮れます。超広角でワイドな動画も撮影可能。




東京都品川区 天王洲運河ボードウォークで撮影



インカメラのビデオ撮影も美顔補正

インカメラで動画撮影時に美顔補正の強弱を調整できます。補正を強めると肌の質感がより滑らかになります。



<mark>▶ カメラ</mark> インカメラ撮影

1,600万画素インカメラは、AIビューティー(美顔補正)が自動的にオンになり、盛りすぎない自然な美しさを引き出します。インカメラでも背景をぼかすポートレート撮影が可能です。



※AIビューティー初期設定値(カスタマイズなし)で撮影。

自撮りのAIビューティーを自分好みにカスタマイズ

インカメラで ●アイコンをタップすると、AIビューティーを個別にカスタマイズすることができます。各項目のAボタンで補正の強弱が調節可能。一度設定を行うと次回以降も同じ設定で撮影できます。リセットボタンでAIビューティーの初期設定値に戻ります。

⊘ ナチュラル	無補正にします	大小 より小さな鼻	鼻筋を細くします
○ リセット	カスタマイズをリセットします	○類	顎を細くします
○ 美肌	肌をなめらかにします	○ より小さな顔	顔全体を小さくします
Д 細い顔	顔の幅を細くします	タッチアップ	薄化粧をします
ಁ◎ より大きな目	目を大きくします	₷ 3D	彫りを深くします

▶カメラ 写真編集

画像のトリミングやビューティー加工、モザイクなど多彩な編集ができます。さらに、編集した画像はSNSやメールでの送信もカンタンに行えます。







<mark>▶ カメラ</mark> カメラを楽しみつくす Tips



AIダズルカラーでより「映える」一枚に

青空や夕日などの風景をはじめ、料理や花などをAIが自動的に判別し、被写体に合わせて 色をより鮮やかに表現します。通常撮影の自然な色合いとお好みで使い分けができます。





Mr.Chicken鶏飯店 ガパオライスを撮影



【AIダズルカラー設定方法】

カメラを起動し、画面上部のAIダズルカラーモードボタンを タップします。設定するとオフにするまで有効になります。



インカメラのウルトラナイトモードで夜景も顔も美しく

インカメラで[夜景]を選択すると、撮影が難しい暗い環境でのセルフィーを美しく撮影できます。周囲の明るさを自動判別し、暗い場合はフラッシュとして画面が白く光ります。





東京都品川区 天王洲ふれあい橋を撮影



【ウルトラナイトモード(インカメラ)撮影方法】

インカメラに切り替え、[夜景]を選択します。撮影ボタンをタップすると、暗い環境の場合はフラッシュとして画面が白く光ります。撮影が終わるまで数秒かかりますので、動かさないように注意します。



デジタルズームで撮りたいものを大きく撮影

デジタルズームで遠くの物を大きく写すことも可能。超広角からズームまで、同じ場所 からいろいろな構図が楽しめます。





東京都港区 東京タワーを撮影 Licensed by TOKYO TOWER



【デジタルズーム撮影方法】

画面中央の1Xの左右の・をタップして超広角から5Xまで切り替えられます。 さらに1Xを長押しすると、10X(※)までズームすることができます。

※デジタルズームは高倍率になると解像度の粗さが目立つ場合があります。



ポートレートもフィルターを使うとドラマティックに

ポートレートの各種フィルターで、古い写真のようなセピア(OP06)や、映画のワンシーンのようなモノクロ(OP07)など、雰囲気を変えて撮影を楽しめます。





猫カフェ MOCHA(モカ) 原宿竹下通り店で撮影



【フィルター撮影方法】

[ポートレート]に切り替え→画面上の をタップして表示されるOP01 ~07のフィルタの中からお好みのものを選びます。

3本指スクリーンショット



こんな方にオススメ!

- ☑ ネット記事やレシピ、乗り換え案内などを後から見返したい
- ☑ 縦長の画面をスクショするために、何枚もずらしながら撮ることがある

スクリーンショット



保存したい画面を3本指で上から 下へスライドすると、画面が自動的 に保存されます。

部分的なスクリーンショット



画面の一部分を切り取って保存し たい場合は、3本指で画面を長押し します。



切り取り画面に切り替わります。好 きな大きさに切り取り、[保存]を タップします。

ロングスクリーンショット



縦長の画面を1枚の画像として保 存したい場合は、左下のサムネイル をタップして[スクロール]を選択。



画像として保存したいところまでス クロールし、[完了]ボタンをタップし



縦長の画像として自動的に保存さ れます。

▶ 便利機能 スマートサイドバー



こんな方にオススメ!

- ▼ 動画やゲームをプレイしながらLINE等のメッセージのやり取りがしたい
- ☑ 頻繁に使用するアプリをすばやく起動したい



画面右上にある半透明のガイドを画 面内側にスワイプします。



スマートサイドバーが表示されます。 表示されるアプリを変更するには[編 集]ボタンをタップします。



アプリのサをタップすると登録できます。 不要アプリは 🗖 をタップし削除します。 最後に完了をタップして登録完了です。



LINEなど一部のアプリは、動画やゲー ムをプレイしながら、その上に小さい画 面で表示することができます。



動画やゲーム画面の上にLINEが起 動し、動画などを止めることなくメッ セージのやり取りができます。



また、LINEなど一部のアプリはアイ コンを画面上にドラッグすると、2画 面表示にすることもできます。

便利機能 ゲームスペース



こんな方にオススメ!

▼ ゲームや動画視聴中は通話やLINEなどの通知を出さずに集中したい ☑ ゲームプレイ中はカクつきを抑えて快適にプレイしたい






[ゲームスペース]→[手動で追加]→の 順にタップします。



設定したいアプリをタップして有効にし ます。ゲーム以外のアプリも設定可能で す。完了したら左上の で戻ります。



ゲームスペースに設定したアプリが表 示されます。



画面左下の 🔘 をタップすると、ゲームス ペースを有効にしたアプリのパフォーマ ンスを設定できます。



ペースを有効にしたアプリの通知の有 無などを設定できます。



設定したアプリを起動すると、メモリの 開放などが行われ、プレイ中のカクつ きを防ぎ動きがスムーズになります。

キッズスペース



◎ 位置

こんな方にオススメ!

☑ 子どもにスマホを使わせるときに、意図しないアプリは使わせたくない ☑ 時間をしっかり決めて子どもにスマホを使わせたい





[設定]→[プライバシー]→[キッズス ペース]の順にタップします。





[1度に使用が許可されている時間] をタップし、使用時間を15分~無制 限の間で選択して←で戻ります。





次に[アクセス許可されたアプリ]を タップし、使用を許可するアプリを有 効にします。その後←で戻ります。





画面下の[キッズスペースを開始]をタッ プするとキッズスペース画面に切り換わ り、許可したアプリのみが表示されます。



設定した時間が経過すると、終了画面が 表示され操作ができなくなります。ロッ ク画面パスワードを入力し終了します。



クイック設定パネルにキッズスペースのア イコンを追加すると、アイコンをタップする だけでキッズスペースを開始できます。

便利機能 ナビゲーションボタンとスワイプアップ



こんな方にオススメ!

- ☑ iPhoneでのスワイプアップ操作に慣れている

ナビゲーションボタン

スマートサイドバー

その他

ナビゲーションボタン配列変更方法




⊕ ロック解除方法

❷ 便利ツール

② プライバシー





⊙ 位置 [設定]→[便利ツール]の順にタップします。

[ナビゲーションボタン]→[仮想ボタン] の順にタップします。





希望のキーレイアウトを選択すると、画 面下のナビゲーションボタンの配列が 変更されます。

こんな方にオススメ!

FMラジオ

- ☑ 通勤や家事をしながらラジオが聴きたい
- ☑ 災害時などデータ通信ができないときに情報収集する手段が欲しい





[ツール]→[FMラジオ]の順にタップ します。





有線イヤホンを取り付けていない場 合は取り付けます。初回起動時に周波 数の検索が行われます。



イヤホンからラジオ音声が流れます。 FMラジオはインターネット接続がな くても聴くことができます。

スワイプアップジェスチャ設定方法



[設定]→[便利ツール]→[ナビゲー ションボタン]→[その他]の順にタップ します。



[スワイプアップジェスチャ]をタップす ると、ナビゲーションボタンが非表示に なり、画面が広く使えます。



スワイプアップジェスチャに設定する と、画面下から上にスワイプすることで ホーム画面に戻ります。



チャンネルを変更する場合は、右上の ■ボタンから[チャンネルリスト]をタッ プします。



表示された一覧から周波数を選ぶと チャンネルが変更されます。



スピーカーから音声を流したい場合は、 右上の8ボタンから[スピーカーを使 用する]をタップします。

▶便利機能

シンプルモード



こんな方にオススメ!

☑ スマートフォンは文字やアイコンが小さくて見づらい



[設定]→[待受画面&ロック画面マガジン]→[ホーム画面モード]の順にタップ。



[シンプルモード]を選択し、[適用]を タップします。



アイコンや表示される文字が大きく見 やすくなります。

▶ 便利機能 超省エネモード



こんな方にオススメ!

☑ 帰宅時間が遅くなった時など、残り僅かなバッテリー残量でしのぎたい



[設定]→[バッテリー]→[超省エネ モード]の順にタップします。



[超省エネモード]に切り替わり、アプリ は電話・メッセージなどに限られます。 終了するときは セボタンをタップ。



クイック設定パネルにスーパーパワー セーブモードのアイコンを追加すると、 ワンタップで超省エネモードになります。

▶ 便利機能 ダークモード



こんな方にオススメ!

▼ 画面を見るときの眼の負担を減らしたい



[設定]→[ディスプレイと輝度]→[ダークモード]の順にタップ。



黒を基調とした画面になり、画面のま ぶしさが軽減されます。



クイック設定パネルのダークモードア イコンで、ワンタップで切り替えも可能 です。

▶ 便利機能 クイック設定パネル



こんな方にオススメ!

☑ 繰り返し使う機能や設定を、手間なくカンタンに開きたい



画面を上からスワイプしてクイック設 定パネルを表示し、



配置できるアイコン一覧が表示されます。配置したいアイコンを下エリアから ドラッグして上エリアに移動させます。



クイック設定パネルにアイコンが表示されるようになります。この手順で、アイコンの削除も行えます。

▶ 便利機能

eSIMの設定



こんな方にオススメ!

▼ eSIMの契約を行い、設定を行いたい

※ここでは一般的なeSIMの設定方法を記載しています。<u>eSIMの設定方法は通信事業者によって異なるため、本手順で設定が完了できない</u> 場合があります。詳細は、通信事業者の設定手順をご参照ください。







[設定]→[SIMカードおよびモバイル データ]→[eSIMを管理]の順にタッ プします。





[eSIMを使用して番号を追加]→ SIMのダウンロード画面で[次へ]を タップします。



通信事業者から提供されたコードを 読み込みます。画面に従ってeSIMの 通信事業者を有効にします。



eSIM通信事業者と電話番号が表示されます。





アクセスポイントの設定が必要な場合は、[eSIM通信事業者]→[アクセスポイント名]の順にタップします。



キャンセル	新しい APN	保存
名前 未設定	APN設定値の入力が [保存]をタップします。	
APN 未設定		
プロキシ 未設定		
ポート		

+をタップし、通信事業者から提供された設定値を入力のうえ、[保存]をタップします。以上でeSIMの設定は完了です。



製品や本ガイドへのご意見を募集しています。

もっと皆様に役立つ製品やガイドをお届けできるよう「ここが良かった」 「もっとこうしてほしい」など、貴重なご意見・ご要望をQRコードからお聞かせください!



OPPO JAPAN カスタマーサービス

OPPOの製品に関するお問い合わせや無料相談サービスを提供しております。

0120-03-6776

受付時間:10:00~19:00 年中無休

support.jp@oppo.com www.oppo.com/jp/supports

※初期不良にて端末交換になる場合は、製品保証書に加え、付属品の返却が必要となります。修理依頼前に、データのバックアップをお取りください。日本国内のみの対応となります。地域によってはお届けにお時間をいただく場合もございます。

■製品仕様や機能説明は、サプライヤーの変更などの理由によって変更される場合がありますので、実際の製品でお確かめください。関連する技術データは、当社設計時のバラメーク検査機関やサプライヤーのテストデータによるもので、テストソフトウェアのバージョン、特定のテスト環境、特定のバージョンによって、実環境でのデータは
若干異なる場合があります。■記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商権です。■掲載した商品のサービス・仕様・デザインなどは予告なく
変更する場合がありますので、ご了承ください。■掲載した商品写真は、印刷のため実際の色と異なる場合があります。■記載内容は2020年10月現在のものです。

oppo