

# Besiter

## 主な仕様

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| 品名               | モバイルバッテリー                      |
| 型番               | BST-K6X                        |
| 容量               | 19900-20000mAh/3.7V (74Wh)     |
| 入力1 (Micro USB)  | DC5V/2A (QCモード DC9V/2A)        |
| 入力2 (USB Type-C) | DC5V/2A (QCモード DC9V/2A)        |
| 入力1+入力2 (同時入力)   | DC5V/3A (最大)                   |
| 出力1              | DC5V/2.4A (最大)                 |
| 出力2              | (QCモード 12V/1.5A 9V/2A 5V/2.1A) |
| サイズ              | 165mm×80mm×22mm (幅×高さ×奥行き)     |
| 重量 (本体)          | 465g                           |

### △ご使用にあたっての注意

- 液漏れ・発熱・破裂・感電・けがの原因になるので、①分解や解像をしない。  
②火の中に入れたり、高温の場所で使用・保管しない。③水に入れたり、濡らしたりしない。
- 工場出荷時は充電されておりますが、内蔵電池は時間と共に放電されるため、ご使用前に充電することを推奨します。
- リチウムイオン電池は約500回の充放電が可能です。著しく充電時間が短くなったら寿命です。内蔵電池の交換はできません。

Besiter株式会社

〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-14-6

ルミエール綾瀬201A

(お問い合わせ)

Tel:03-5856-2098 Fax:03-5856-2668

受付時間 11:00~17:00(土・日・祝日を除く)

Made in China



BST-K6X-WHITE-20000



4 589702770016

## 取扱説明書

USBモバイルバッテリー  
品番 **BST-K6X**

このたびはベジター製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 保証書は取扱説明書とともに大切に保管してください。

## 各部の名称



## 主な仕様

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| 型番              | BST-K6X                        |
| 容量              | 19,900-20,000mAh/3.7V(74Wh)    |
| 入力1(Micro USB)  | DC5V/2A(QCモード DC9V/2A)         |
| 入力2(USB Type-C) | DC5V/2A(QCモード DC9V/2A)         |
| 入力1+入力2         | DC5V/3A(最大)                    |
| 出力1             | DC5V/2.4A(最大)                  |
| 出力2             | (QCモード 12V/1.5A 9V/2A 5V/2.1A) |
| 充電時間            | 9V/2A: 約5時間 5V/3A: 約6時間        |
| サイズ             | 165mm×80mm×22mm(幅×高さ×奥行き)      |
| 重量(本体)          | 465g                           |

## 付属品

- モバイルバッテリー
- microUSBケーブル
- 取扱説明書

## 使いかた

## 1. 充電残量の確認のしかた

- 本体側面の電源ボタンを押すと、残量表示部に充電残量が表示されます(満充電の場合100と表示)。
- 残量表示部が10以下と表示された場合は本体を充電してください。
- 一度の操作で約20秒間表示されます。もう一度確認したい場合は、再び電源ボタンを押してください。

## 2. モバイルバッテリーの充電のしかた

- 付属のmicroUSBケーブルのmicroUSBプラグを本体の入力端子に接続し、USBプラグを充電器やパソコンのUSB端子に接続してください。
- ※USB Type-Cケーブルをお持ちの場合は、USB Type-Cプラグを本体の入力端子に同時接続することで、2種類の充電器(およびパソコン)から同時に充電することができます。
- ※USB Type-Cケーブルのみの接続でも充電することができます。
- 接続が確認されると、自動的に充電が開始されます。充電中は常に残量表示部に充電残量が表示されます(充電が完了すると100と表示)。
- ※本体を充電しながら使用機器への給電はできません。
- 充電が完了したら、USBケーブルを取り外してください。

## 3. 使用機器への給電のしかた

- 本体の充電残量を確認し、本体が十分に充電されていることを確認のうえ、使用してください。
- 付属のmicroUSBケーブルのUSBプラグを本体の出力端子に接続し、microUSBプラグを使用機器の入力端子に接続してください。
- ※接続する端子を間違えないようご注意ください。
- ※付属のmicroUSBケーブルは、microUSB端子がある機器にのみご使用いただけます。ただし、使用機器に専用コードが付属されている場合は、使用機器に付属の専用コードをご使用ください。
- 接続が確認されると自動的に給電が開始されます。給電中は常に残量表示部に充電残量が表示されます。使用機器の充電状況は、使用機器の充電表示を確認してください。
- 給電が完了したら、USBケーブルを取り外してください。

## △ご使用にあたっての注意

- 故障の原因となりますので、投げたり落としたりしないでください。
- 火の中に入れたり、加熱、高温での充電、使用をしないでください。
- 直射日光の当たる場所や、高温の場所に放置しないでください。
- 水やその他の液体を入れたり、濡らしたりしないでください。
- 湿気やほこりの少ない場所で使用・保管してください。
- 発熱や発火、感電の原因となりますので、分解や解像をしないでください。
- 壊れた製品をそのまま使用するはおやめください。

様々な機器から  
充電できます。

USB充電器



パソコン



シガーソケット充電器

Besiter

## USBモバイルバッテリー保証書

このたびはベジター製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

●取扱説明書の記載に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきますので、本書を大切に保管してください。

●修理の際は、保証書もしくはお買い上げ時のレシートをご提示ください。

●緊急の場合は、サポートセンターまでご連絡ください。

|        |                                                    |   |   |
|--------|----------------------------------------------------|---|---|
| 品番     | BST-K6X                                            |   |   |
| 保証期間   | お買い上げ日から本体1年間<br><small>※但し内蔵のリチウムイオン電池は除く</small> |   |   |
| お買い上げ日 | 年                                                  | 月 | 日 |
| お客様    | ご住所                                                |   |   |
|        | お名前                                                |   |   |
|        | 電話 (      )      -                                 |   |   |
| 販売店    | 住所・販売店名                                            |   |   |
|        | 電話 (      )      -                                 |   |   |

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

### （保証規定）

- 1.保証期間はご購入の日から1年間です。
- 2.保証期間内に材質・構造的に欠陥があった場合は無償にて交換いたします。
- 3.保証期間内に不具合があった場合は当社までお送りください。  
検査の結果、自然故障と判断された場合は、無償にて交換いたします。
- 4.交換にかかる費用につきましては、すべて当社が負担いたします。
- 5.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- コーティング及び外観の損傷。
- 説明書に記載されていない使用方法及び、禁止されている条件での使用。
- 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- 操作ミス、落下、携帯時の事故、指定外の電圧での使用、高湿度環境での保管。
- 自然災害(地震、火災、津波等)その他公害などによる故障及び損傷。
- 外部包装の汚れ及び損傷。

6.次の場合は保証の対象外となります。

- 当社製品でない場合。
- 正規販売品でない場合。
- ※上記の場合、弊社のエンジニアが判断いたします。

7.保証期間を過ぎた場合は(保証書とレシートをお持ちの場合のみ)、有料にて修理を承ります。

### △重要

- 修理のため弊社にお送りいただく際は、必ず保証書を同封してください。保証書の同封がない場合は修理を承ることができません。
- 訪問修理は承っておりませんので、修理の際は必ずお送りください。
- お送り頂く際に保護が必要な場合は、お客様負担にてお願いいたします。
- 以上の保証規定、取扱説明書は予告なしに変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

### アフターサービス

- 保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えて弊社サポートセンターまでお送りください。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に変えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。
- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

修理料金は次の内容で構成されています。

| 技術料              | 部品代          |
|------------------|--------------|
| 診断・修理・調整・点検などの費用 | 部品および補助材料の費用 |

### ベジター サポートセンター

☎03-5856-2098 受付時間 11:00~17:00  
(土・日・祝日を除く)

FAX: 03-5856-2668 E-Mail: info@besiter.co.jp  
Besiter株式会社 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-14-6 ルミエール綾瀬201A

合格証

社内基準適合



検査員: 2017/10/14  
検査日:

Besiter

www.besiter.co.jp

