



#### Anycast 取扱説明書 (最新版)

**市場参照価格** 3,188円

商品番号: 8414902963233

ブランド: YXX

お世話になりました。

まずは、弊社製品をご購入いただいたことに感謝いたします。

私たちの製品がお客様に喜んで使っていただけることを願っています。

以下は、販売過程で見つけた疑問点とその対応策をまとめたものです。

1、モデル「M9 PLUS」と4K機能についての質問です。 [クリックで入力](#)

[? 商品についてのお問い合わせ](#)

[商品の詳細](#)[QA](#)[購入者の「声」](#)

弊社製品をお選びいただき、誠にありがとうございます。

この取扱説明書を読むことで、デバイスの使用状況、実際に使用されている機能、簡単な操作方法を理解することができます。

この製品は主に小画面から大画面への切り替え機能を実現しています。画像、音声、ビデオ、ドキュメント、ゲームをHDMIテレビやプロジェクタに同時プッシュすることができて、ホームエンターテインメント、ビジネス会議、教育訓練などの分野で使用できます。


この取扱説明書に記載されている写真は参考用です。製品の実物と一致しない写真がある場合は、製品の実物を参照してください。当社は通知せずに本取扱説明書の内容を変更する権利を留保します。

#### ハンドヘルドデバイスの動作環境

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| iOS     | iOS 7 及びそれ以上iPhone4+, iPad2+, iPod4+   |
| Android | Android 4.2 及びそれ以上、その上に少なくとも1Bの運行を備えます |
| Windows | Windows7及びそれ以上                         |

#### 1. デバイスの接続

1.1以下の図を参照してください、製品をHDMIコネクタ付きテレビまたはプロジェクタに接続してください。複数のHDMIソースのテレビは、対応するソースにHDMIを調整する必要があります。



1.2 テレビ/プロジェクタに製品UIインターフェースが表示されます。下記の図の通り：



(UIインターフェースがは製品のロットによって異なります)

## 2.注意事項：

- 2.1 WIFIモジュールが正常に動作するためには十分な電源が必要なため、5V/1Aまたは5V/2Aの外部電源アダプタを使用して製品に電力を供給してください。
- 2.2このデバイスは広々とした環境に設置してください。また、WIFIモジュールを保護する必要があります。このため、信号の送信やデータの転送が簡単です。
- 2.3優れた体験を実現するために、WIFIモジュールが自宅のルーターやハンドヘルドから6M以内の距離にあることを確認してください。
- 2.4本製品のリリース情報は、定期的に自動的に更新されます。機器をインターネットに接続しておくだけで、オンラインで自動的にアップグレードできます。

## 3.アップル（iOS）デバイスの使い方に関するクイックガイド

### 3.1 IOSデバイスのミラーリングおよび同一画面表示機能の概要

- 3.1.1製品をプッシュモードにします。
  - 3.1.2 IOSデバイスのWIFIを開き、デバイスのSSIDを検索して接続します（デフォルトのパスワードは12345678）。
  - 3.1.3 IOSデバイスをデスクトップに戻し、画面を引き上げ（方式IOSシステムによる）、Airplayを使用する機能を選択し、ミラーリングをオンにします。
- IOSデバイスの画面をHDテレビまたはプロジェクタに表示することで、IOSデバイス内のローカルビデオ、音楽、写真、ドキュメントなどのコンテンツを大画面で同時に表示することが可能になります。



3.2 外部WIFI大画面を使用してWebコンテンツを視聴する必要がある場合は、製品をWIFIに接続する必要があります。設定方法は次のとおりです：

- 3.2.1 IOSデバイスを本製品に接続します（3.1.1の手順を完了した場合）。
- 3.2.2携帯電話のブラウザのWebアドレスバーを開いて、192.168.49.1と入力して製品のバックグラウンドに入ります。最初のWIFI AP設定を選択し、SCANをクリックして接続するWIFIネットワークを見つけ、WIFIパスワードを入力して接続します。ページをジャンプして開くことができません。ネットワーク接続が切断されます（これは通常の警告です）。携帯電話の右上にWIFI信号が表示されます。外部WIFIを使ってインターネットにアクセスできます。



3.3.3接続に成功すると、接続されているルーター名がテレビ画面に表示される。ルーターは一度接続すればよく、次に電源を入れて自動的にルーターに接続する。これで、IOSデバイス接続製品または製品接続製品が現在接続されているルーターは、ネットワークの内容をミラーリングして閲覧できるようになりました。



(UIインターフェースが製品のロットによって異なります)

### 3.4 IOSデバイスのairplayプッシュ機能の紹介

3.4.1 3.3と同じ方法で製品をルーターに接続します。

3.4.2製品をルーターに接続した後、ネットワークビデオをHDテレビまたはプロジェクターにプッシュ配信することができる接続方法は2つあります。

①:IOSデバイスは製品と同じルーターに接続し、IOSデバイスは本製品と同じローカルエリアネットワーク内にあります。注意:この方法は便利です。IOSデバイスがルーターに接続されていれば、製品のミラーリングとプッシュ機能を使用できます。通常、IOSデバイスは自宅のルーターに自動的に接続されています。

②:IOSデバイスは製品のSSIDに接続されています。

3.4.3 IOSデバイス airplay機能付きの音楽プレーヤーやビデオプレーヤーを開く=音楽やビデオを選択して再生し、画面上の をクリックすると、これらのファイルをハイビジョンテレビやプロジェクターにプッシュすることができます。

### 4.アンドロイド (Android) デバイスの使い方に関するクイックガイド

#### 4.1 Miracast機能を使用したAndroidデバイスのミラーリング

4.1.1製品をmiracastモードにします。

4.1.2 Androidデバイスのmiracastスイッチをオンにし、製品のSSIDを検索し、接続をクリックすることでAndroidデバイスの画面を表示することができます。



(Android携帯は、ブランドやモデルによって変わる)

注意:AnyCastとの接続は、各スマホ機種によって、「画面のキャスト」の違う言い方もございますので、ご不明の点がございましたら、ご使用しているスマートフォンのメーカーにお問い合わせしてください。私たちの販売リンクのQAを参照することができて、中には現在主流ブランドの携帯電話の機能の解答があります。

#### 4.2dlna機能を使ったAndroidデバイスのプッシュ

4.2.1製品をdlnaモードにします。

4.2.2 Androidデバイスのプッシュ機能の操作方はアップルデバイスのプッシュと同じ。具体的な操作方は3.4.をご参考ください。

#### 4.3 Androidスマホでchromecast機能を使ってミラーリング


4.3.1上記の3.3の手順に従って、製品をルーターに接続します。

4.3.2 Android携帯電話はアプリ「home」をダウンロードし、携帯電話のWIFIを製品のSSIDに接続するか同一のルーターに接



続し、両者を同一のローカルエリアネットワークに配置します。

4.3.3次の図のようにアプリケーションを開きます：




4.3.4携帯電話の画面がTVに映し出されるようになりました。chromecast機能はmiracast機能よりも優れているため、Androidスマホのミラーリングでchromecast機能を使用することをお勧めします

5.Windowsパソコンでchromecast機能を使います。(対応機種はノートパソコンのみで、デスクトップパソコンには対応していません。)

5.1上記の3.3の手順に従って、製品をルーターに接続します。

5.2パソコンにGoogleブラウザをダウンロードしてインストールする。そしてパソコンのWIFIを同じルーターに接続して、製品とパソコンを同じLANに置きます。

5.3 Googleブラウザを開き、次の図のように操作します。




5.4このように、パソコンの画面をTVに投入しました！

## 6. アップグレードプログラムの使用に関するクイックガイド

6.1この製品は定期的に更新されます。アップグレードが必要な場合は、次の手順に従います、

6.2 3.3の手順に従って製品をルーターに接続します。

6.3コンソール (192.168.49.1) でsetting-upgradeに入ります




(アップグレード画面は製品のロットによって異なります)

6.4オンラインアップグレードはすべて自動化されています。すべてのファームウェアのロードが完了すると、デバイスは自動的に再起動し、再起動後は最新バージョンになります。

注意:オンラインアップグレード中は何もしないでください。また、電源を切らないでください。電源を切らないと、製品が動作しなくなります。

7. スマートフォンの画面をテレビに映す



ビデオなどを鑑賞する際に、スマートフォンを横にすると、テレビ側も横になり、全画面表示になります。

注意:AnyCastとの接続は、各スマホ機種によって、「画面のキャスト」の違う言い方もございますので、ご不明の点がございましたら、ご使用しているスマートフォンのメーカーにお問い合わせしてください。

この商品をお求めのお客様はこんな商品もお求めです。



Anycast 取扱説明書 (最新版)

3,188円



Bluetooth C29 取扱説明書 (最新版)

2,990円



Bluetooth T9 取扱説明書 (最新版)

1,999円



Bluetooth C28 取扱説明書 (最新版)

2,499円



Bluetooth C33 取扱説明書 (最新版)

3,499円



室内アンテナ 取扱説明書 (最新版)

2,099円



i-Phone hdmi変換ケーブル 同画面テレビ接続 1080P/純正画質

1,980円