




W L I V E



ADSJ611

テレビスタンド

V3.0

wlive-jp@devaise.com



この説明書には重要な情報が含まれています。

説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

この説明書は、いつでも参照できるように大切に保管してください。

一般的なガイド



- この「取付説明書」をよくお読みいただき、内容を充分にご理解いただいた上で正しく安全に組立ててくださいますようお願い申し上げます。
- この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。
- この説明書は、すべての状況が含まれているとはかぎりません。さらに詳しい情報やヘルプが必要な場合は、**弊社までお問い合わせください。**

注意点

- 説明書の指示に従って組立ててください。用途以外では使用しないでください。
- 材質の特性上、使い始めは多少においがすることがあります。気になる場合は風通しの良い日陰にしばらく置き、窓を開けて換気する等して下さい。
- 組立て前に、商品の品番・数量を確認してください。欠品や破損がある場合には、損傷やケガが発生する可能性があるため、商品を使用しないでください。**返品・交換等については弊社までお問い合わせください。**
- 定期的にボルト緩みを点検して、すべてのボルトを増し締めすることをお勧めします。
- 床やまわりの家具などを傷つけないよう、カーペットや毛布、段ボールなどを広げて、その上で作業をおこなうようにしましょう。
- 組み立てを安全におこなっていただくため、必ず2人以上でおこないましょう。





警告

- 組立て時に子供やペットを近づけないでください。小部品と梱包材が含まれるため、ケガ、窒息の危険性があります。
- 鋭利な物体や腐食性化学物質を避けてください。本体がこわれてケガをすることがあります。
- 子供がいる場合、継ぎ手に手を挟まないように、慎重にアイテムを開いてください。



- 組み立ての前に、組み立てに必要な部品がすべて揃っているか、チェックしてください。
 - 組立て終わった後の組立説明書は無くさないようまとめて保管してください。
 - 製品の品質管理には細心の注意をはらっておりますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどがございましたら、お気軽にご相談ください。
- メールアドレス： wlive-jp@devaise.com

パーツ：



 1 X2	 2 X2	 3 X1	 4 X1
 5 X1	 6 X1	 7 X2	 8 X1
 9 X4	 10 X8	 11 X4	 12 X10
 13 X1	 14 X1	 15 X2	 16 X4
 17 X2	 18 X1	 19 X4	 20 X1
 21 X1			

テレビ設置用：

 22 X4 M4	 23 X4 M6	 24 X4 M8	 25 X4
 26 X4	 27 X4	 28 X4	 29 X8




テレビサイズを必ずご確認の上で設置してください。




テレビを設置する前に、支度されたネジをテレビのネジ穴に適するかどうかを必ずご確認ください。

テレビ裏に突起がある場合






裏面が平らなタイプ



注意

適切な位置でネジを締め込んでください。






適切なネジとワッシャーを利用してテレビの背面をブラケットに取り付けます。

 M4 22 X4	 M6 23 X4	 M8 24 X4
 25 X4	 26 X4	 27 X4
		
   28-29 X4	   28-29 X4	   28-29 X4

1

21 X1





×2

2



10 X8




21 X1
M5



10×8





3




4

注意

部品13は必要に応じて適切な位置に取り付けてください。




5



16 X4




21 X1




16x4

6




12 X4


21 X1
M4


12 x4


7

	6 X1			7 X2
				21 X1 M4




8


	12 X4		19 X4
			21 X1 M4



9




10



ケーブル管理

- 電源コードを隠す必要がない場合は、パーツ 8 を取り付けてください。
- 電源コードを隠す必要がある場合は、コードをパイプに通し、下のパイプから引き出してください。
この場合は、パーツ 8 を取り付ける必要がありません。

①



②

